



Hoe werkt deze onzichtbare bevestiging?

Kunststof Terrasgeleiders

Dit is een eenvoudig onzichtbaar Duits bevestigingsstelsel voor hardhout terrassen.

Hoe terrasgeleiders plaatsen ?

De bruine kunststofgeleiders worden in 2 rijen op de achterzijde van de planken met inox schroeven bevestigd (Fig. 1 & 2).

De 1° plank wordt gedraaid en vastgeschroefd op de keper, de 2° plank wordt ook gedraaid, onder de eerste geschoven, en geschroefd, dit wordt herhaald tot het volledige terras bevestigd is (Fig.3 & 4).

Voordelen terrasgeleiders?

De terrasgeleider hebben een speciale gepatenteerde uitzettingsring waardoor de bewegingen van de planken worden opgevangen. Door de geleider komen de plankenvloer niet in aanraking met de onderliggende kepers, wat meer luchtdoorstroming tot gevolg heeft en hierdoor is de terras vlugger terug droog na een regenbui. Dit verlengt aanzienlijk de levensduur van uw terras.

Dit systeem is geschikt voor planken van 80mm tot 160mm.



The deck slider is screwed to the back of the deck (laterally offset).
Just turn it over, align and screw to the substructure

www.alb.be